



Ф.И.О. :

Название фирмы :

Телефон :

E-mail :

Комментарий:

При отсутствии опции, обязательно ставить в соответствующей графе символ «X»

УРЖ2КМ-М3.2-А- / - /

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- 1 | **Виды измерительных участков УПР:**
U - ПП14 (от ДУ15 - до ДУ50) - U - образный измерительный участок, давление до 1,6 МПа
W - ПП15 (от ДУ32 - и выше) - прямолинейный прямопроходной измерительный участок давление 1,6 МПа, под заказ МПа
000 - Электронный блок без УПР
- 2 | **000мм** - Диаметры УПР, (от ДУ15 до ДУ1200)
- 3 | **000м** - Длины соединительных кабелей (от электронного блока до измерительного участка)
- 4 | **Вид соединения УПР:**
O - фланцевое; (Стандартно, + КМЧ в комплекте) **E** - сварное (от ПП15 ДУ32 и выше) **Z** - резьбовое; (от 15 до 40мм)
- 5 | **Материал корпуса УПР:**
Q - коррозионно-стойкая сталь; (12X18H10T) **F** - углеродистая нелегированная сталь; (Сталь20, 09Г2С)
- 6 | **Проведение первичной поверки:**
P - Метрологическая поверка **Q** - калиброванный для технологических целей без поверки
- 7 | **Врезка пьезоэлектрических преобразователей ПЭП:**
B - по диаметру ; (Стандартно, для одного или двух УПР)
L - по одной хорде, только для ПП-15; (от ДУ80 и выше, для одного или двух УПР)
J - по двум хордам, только для ПП-15; (от ДУ80 и выше, только для одного УПР)
H - перпендикулярно по двум диаметрам, только для ПП-15 (от ДУ80 и выше, только для одного УПР)
C - перпендикулярно по двум нижним хордам, только для ПП-15 (от ДУ80 и выше, только для одного УПР)
- 8 | **B** - степень защиты ПЭП IP66 (Стандартно)
C - степень защиты ПЭП IP68
- 9 | **Опция горячая замена датчика ПЭП** (Изготавливается спецзаказной УПР)
G - ПЭП с УСД (устройство для снятия датчиков без разгрузки трубопровода, от ДУ50 и выше)
A - ПЭП с шаровыми кранами (монтаж-демонтаж датчиков под давлением с помощью отсечных шаровых кранов от ДУ50 и выше)
X - ПЭП установлены на прямую в держатели (Стандартно)