ТЕСС–ИНЖИНИРИНГ

Карта заказа
Расходомер УРЖ2КМ Модель 3



Ф.И.О. :

Название фирмы :

Телефон :

E-mail :

Комментарий:

*При отсутствии опции, обязательно ставить в соответствующей графе символ «**X**»*

	УПР 1	УПР 2	УПР 3	УПР 4	Канал 1	Канал 2	Канал 3	Канал 4													
УРЖ2КМ-																					
	1	2	3			4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

1 | **3.1** - Модель *(1 канал)* **3.2** - Модель *(2 канала)* **3.3** - Модель *(3-4 канала)* **3.4** - Модель *(2 канала)*

2 | **Виды измерительных участков:**
T - ПП12 ***(ДУ15,20)*** *- X - образный измерительный участок, давление до1,6 МПа*
U - ПП14 ***(от ДУ15 - до ДУ50)*** *- U - образный измерительный участок, давление до1,6 МПа*
W - ПП15 ***(от ДУ32 - и выше)*** *- прямолинейный прямопроходной измерительный участок давление 1,6 МПа, под заказ* ☐ *МПа*
000 - Электронный блок без УПР

3 | **000мм** - Диаметры УПР, *(от ДУ15 до ДУ1200)*

4 | **000м** - Длины соединительных кабелей *(от электронного блока до измерительного участка)*

5 | **Вид соединения УПР:**
O - фланцевое; *(Стандартно, + КМЧ в комплекте)* **E** - сварное *(от ПП15 ДУ32 и выше)* **Z** - резьбовое; *(от15 до 40мм)*

6 | **Материал корпуса УПР:**
Q - коррозионно-стойкая сталь; *(12Х18Н10Т)* **F** - углеродистая нелегированная сталь; *(Сталь20, 09Г2С)*

7 | **Проведение первичной поверки:**
P - Метрологическая поверка **Q** - калиброванный для технологических целей

8 | **A** - интерфейс RS485 с гальванической развязкой

9 | **K** - модуль Bluetooth

10 | **D** - интерфейс RS232 **V** - встроенный сервер Ethernet **T** - встроенный модуль NB-IoT
O - встроенный модуль Lora **Z** - встроенный GPRS модем

11 | **Врезка пьезоэлектрических преобразователей ПЭП:**
B - по диаметру ; *(Стандартно)*
L - по одной хорде, только для ПП-15; *(от ДУ80 и выше)*
J - по двум хордам, только для ПП-15; *(от ДУ80 и выше)*
H - перпендикулярно по двум диаметрам, только для ПП-15 *(от ДУ80 и выше)*
C - перпендикулярно по двум нижним хордам, только для ПП-15 *(от ДУ80 и выше)*

12 | **Питание:**
I - Работает от внешнего блока питания БП-4 (БП-5, БП-6) 220в *(Стандартно)*;
Y - Автономное питание - от батарейки; *(при данном типе питания пункты 8, 9, 10 не поддерживаются)*
T - Работает от внешнего блока питания БП-4 (БП-5, БП-6) с возможностью автоматического перехода на резервную батарею при аварийных отключениях.
M - Интерфейсное питание +(7 ÷ 26) В;
S - Автономный приборный шкаф с питанием от солнечной панели, встроенным аккумулятором, контроллером заряда и внутренней обвязкой

13 | **Наличие токового выхода:**
T - (4-20)mA

14 | **Каналы для преобразователей избыточного давления:**
P - с аналоговым выходным сигналом 4-20мА *(Для сетевого питания)*
R - с аналоговым выходным сигналом 0,4 - 2В *(Для автономного питания)*
Y - с цифровым выходным сигналом 1^{2}C

15 | **R** - учет реверсивного потока

16 | **I** - датчик переполнения колодца

17 | **T** - датчик открытия люка колодца

18 | **B** - степень защиты ПЭП IP66 *(Стандартно)*
C - степень защиты ПЭП IP68

19 | **Опция горячая замена датчика ПЭП** *(Изготавливается спецзаказной УПР)*
G - ПЭП с УСД *(устройство для снятия датчиков без разгрузки трубопровода, от ДУ50 и выше)*
A - ПЭП с шаровыми кранами *(монтаж-демонтаж датчиков под давлением с помощью отсечных шаровых кранов от ДУ32 и выше)*